

# Barrière PIG Build-A-Berm

## Instructions

### Étape 1. Préparation du sol.

La surface doit être exempte de débris. Toute accumulation de graisse et d'huile doit être enlevée. Une surface préparée de façon inappropriée peut causer une défaillance précoce du mastic pour la barrière Build-A-Berm.

### Étape 2. Remplissage des fissures.

Pour appliquer une barrière Build-A-Berm sur des fissures dues au gel et des séparations de formes, il faut d'abord remplir ces zones avec un produit d'étanchéité ou de calfeutrage.

### Étape 3. Application du mastic.

Appliquer deux cordons continus de mastic (non inclus) sur le dessous de la barrière Build-A-Berm à environ 2 à 3 cm vers l'intérieur en partant de chaque côté et des extrémités, sur toute sa longueur.

### Étape 4. Construction de la barrière.

Placer une barrière Build-A-Berm et appliquer une pression sur toute sa longueur pour l'étanchéfier sur le sol.

**REMARQUE :** Pour assurer une bonne étanchéité sur des surfaces inégales, il faudra peut-être appliquer davantage de mastic et davantage de pression directe.

### Étape 5. Réalisation de la disposition sur mesure.

Pour ajouter des sections ou fixer des coins à la barrière Build-A-Berm, appliquer de la colle vinylique ou du mastic (non inclus) au couvercle en vinyle intégré et à l'extrémité de la berme. Ensuite, mouler le couvercle en vinyle sur l'extrémité de la berme et la maintenir en place environ 30 secondes.

## REMARQUES IMPORTANTES :

1. Si la barrière Build-A-Berm a été entreposée enroulée, il faut la laisser se relâcher et reposer à plat pendant deux heures avant de l'installer.
2. Dans des climats plus froids (inférieurs à 21 °C / 70 °F), laisser la barrière Build-A-Berm se relâcher et reposer à plat plus longtemps.
3. Pour une meilleure adhésion, poncer le dessous de la barrière Build-A-Berm avec du papier abrasif.
4. Laisser la barrière Build-A-Berm durcir (mastic et colle) pendant au moins une heure avant utilisation.
5. Pour découper une barrière Build-A-Berm, utiliser un couteau ainsi qu'une règle de précision.
6. Pour enlever une barrière Build-A-Berm, racler avec une pelle à lame plate et utiliser un produit de désiliconage pour retirer le mastic qui est sur la base.

