



# FICHE TECHNIQUE

<b>Code article</b>	: DRM662
<b>Nom de l'article</b>	: Chariot de soutirage mobile PIG® pour fût 210 L
<b>Contenu / Colis</b>	: 1 chacun
<b>Couleur</b>	: Blanc
<b>Dimensions</b>	: 81cm l x 175cm L x 67cm h
<b>Capacité</b>	: Capacité de collecte de 265 L, capacité de charge de 272 kg
<b>Composition du produit</b>	: polyéthylène linéaire de basse densité - roues en plastique - axe en acier inoxydable - sangle de sécurité en nylon
<b>Poids</b>	: 43 Kg

## Description

- L'unité polyvalente transporte des fûts de 210 litres, s'incline pour le déversement et fournit un endiguement secondaire
- Le bac de rétention fermé vous permet de déplacer l'unité sans que les liquides contenus ne s'échappent
- Polyéthylène basse densité avec inhibiteurs d'UV
- Un puits spacieux s'adapte aux seaux de 19 litres pour le remplissage
- La capacité de collecte vous aide à respecter la réglementation en matière de confinement
- Les roues en plastique de 25 cm sont idéales pour une utilisation sur des sols lisses ou sur du béton

<b>Avertissements et restrictions</b>	: Remarque relative aux produits inflammables : En cas d'utilisation de ce produit avec des liquides inflammables, veuillez tenir compte des réglementations qui s'appliquent en matière de stockage et de manipulation des liquides inflammables et de la sécurité, notamment en termes de vapeurs inflammables, de décharges statiques et de sources de chaleur. Contactez le service technique pour tout renseignement complémentaire.
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------