



FICHE TECHNIQUE

Code article	: OPL200
Nom de l'article	: Feuilles absorbantes PIG® Essentials pour hydrocarbures uniquement
Contenu / Colis	: 200 Feuilles / Sac
Couleur	: Blanc
Dimensions	: 38 cm x 48 cm
Composition du produit	: Polypropylène
Capacité d'Absorption	: 0,675 l / Feuille, 135,1 l / Sac
Poids	: 6,9 Kg

Description

- Le concept en non-tissé augmente la superficie du tapis; le tapis commence à absorber dès le contact avec l'huile pour gagner du temps en situation critique
- Ils peuvent être utilisés aussi bien sur l'eau que sur la terre; continue à flotter même lorsque saturé
- Fournit un nettoyage rapide et efficace pour vous aider à préserver l'environnement
- Les fibres en polypropylène MeltBlown sont naturellement hydrophobes. Elles repoussent l'eau (et flottent) tout en absorbant huiles et autres hydrocarbures
- Les fibres épaisses en polypropylène MeltBlown sont assemblées au hasard pour créer un tapis dense qui absorbe de larges quantités de liquide rapidement