



FICHE TECHNIQUE

Code article	: BOM203
Nom de l'article	: Barrages PIG® Spaghetti
Liquides absorbés	: Huiles, liquides à base de pétrole, tout en n'absorbant pas l'eau
Contenu / Colis	: 4 boudins / sac
Couleur	: Blanc
Dimensions	: 13 cm Ø x 300 cm
Composition du produit	: Filet : Polyester Contenu : Polypropylène
Capacité d'Absorption	: 22,75 l / boudin, 90,8 l / sac
Poids	: 12,26 Kg

Description

- Les barrages absorbent huiles ou carburants sur terre et l'eau
- Produit très absorbant. Besoin de moins de produit pour absorber la même quantité. Moins de produit d'acheter
- Robuste revêtement tissé résiste aux accrocs et débris. Cordelette intérieure augmente résistance
- Tissu intérieur dur tient le contenu absorbant dans de la barrière
- Résiste au rayonnement ultraviolet (jusqu'à 12 mois)
- Remarque : Déconseillé pour une utilisation sur terre. Les Barrages Oil-Only PIG sont recommandés pour les applications terrestres

Avertissements et restrictions	: Lorsque les conditions météorologiques maritimes sont caractérisées par une vitesse du vent > 5 nœuds et une vitesse (perpendiculaire) du courant d'eau > 2 nœuds, les barrages absorbants pour hydrocarbures peuvent être submergés, permettant ainsi le passage des hydrocarbures au-dessus. Les vagues plus hautes que la partie émergée des barrages poussent les hydrocarbures au-dessus des barrages ; les conditions météorologiques maritimes optimales pour l'utilisation sont généralement de niveau 2, ou inférieur à 2 sur l'échelle de Beaufort.
---------------------------------------	---