



# FICHE TECHNIQUE

<b>Code article</b>	: BOM403
<b>Nom de l'article</b>	: Barrages PIG® Spaghetti
<b>Liquides absorbés</b>	: Huiles, liquides à base de pétrole, tout en n'absorbant pas l'eau
<b>Contenu / Colis</b>	: 2 barrages/sac
<b>Couleur</b>	: Blanc
<b>Dimensions</b>	: 13 cm Ø x 600 cm
<b>Composition du produit</b>	: Filet : Polyester Contenue : Polypropylène
<b>Capacité d'Absorption</b>	: 45,5 l / barrage, 90,8 l / sac
<b>Poids</b>	: 6,9 Kg

## Description

- Bandes de spaghetti absorbent du pétrole et des hydrocarbures mais pas l'eau
- Le barrage est idéal pour absorber des fuites de l'huile épaisse sur des courants d'eau
- Le barrage est équipé d'une corde en polypropylène, qui donne plus de rigidité
- Le barrage reste flottant, même quand il est complètement saturé
- La couleur blanc montre la pollution
- Remarque : Déconseillé pour une utilisation sur terre. Les Barrages Oil-Only PIG sont recommandés pour les applications terrestres

**Avertissements et restrictions** : Lorsque les conditions météorologiques maritimes sont caractérisées par une vitesse du vent > 5 nœuds et une vitesse (perpendiculaire) du courant d'eau > 2 nœuds, les barrages absorbants pour hydrocarbures peuvent être submergés, permettant ainsi le passage des hydrocarbures au-dessus. Les vagues plus hautes que la partie émergée des barrages poussent les hydrocarbures au-dessus des barrages ; les conditions météorologiques maritimes optimales pour l'utilisation sont généralement de niveau 2, ou inférieur à 2 sur l'échelle de Beaufort.