



FICHE TECHNIQUE

Code article	: KIT336
Nom de l'article	: Kit anti-déversement PIG® ensurfût de 115 l
Liquides absorbés	: les huiles, l'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les bases
Contenu / Colis	: 1 x suremballage conteneur Ø 58,5 cm x 76 cm 5 x sacs poubelles et attaches 25 x tapis ultra-absorbants Haz-Mat PIG® 4 x coussins Haz-Mat PIG® 4 x boudins Haz-Mat 8 cm x 3 m
Couleur	: Rose
Dimensions	: ext. dia. 58cm x 76cm h
Capacité	: 70,1 l / lot
Composition du produit	: Suremballage : Copolymère de Polypropylène Moulées par Injection Tapis : Polypropylène Boudins : Polypropylène Coussins : Polypropylène
Capacité d'Absorption	: 70,1 l/Kit
Poids	: 18,1 Kg

Description

- Certifié UN1H2/X70/S utilisable avec matériaux des groupes I, II et III
- Copolymer-Polypropylène et Polyéthylène / résiste aux produits chimiques /faible poids/ne corrode pas
- Conception de couvercle plus solide - ceci fournit encore plus de solidité et de sécurité lors de l'empilement des fûts
- Maintien grâce aux pieds - Facilite considérablement l'ouverture et la fermeture du couvercle en prévoyant un emplacement dans la base du fût pour que le pied maintienne fermement le fût en position pendant l'ouverture ou la fermeture du couvercle
- Base de fût renforcée – Son design fournit encore plus de force et de sécurité si le conteneur tombe accidentellement
- Trous pour barre ou manche à balai - Rend l'ouverture et la fermeture du couvercle nettement plus facile avec l'ajout de deux trous opposés de 180 degrés sur le couvercle permettant un effet 100% positif pour fermer ou ouvrir le couvercle à l'aide d'un manche à balai ou d'une barre.

Avertissements et restrictions	: Des tests indépendants indiquent que les produits PIG® HAZ-MAT sont compatibles avec et absorbent la plupart des liquides acides et basiques. En raison de variables et de conditions indépendantes de notre volonté, New Pig ne peut garantir que ce produit répondra à toutes vos attentes. Afin de vous assurer de l'efficacité du produit et de garantir votre sécurité, nous vous recommandons, avant tout achat, de tester la compatibilité de vos produits chimiques avec les produits New Pig HAZ-MAT ainsi que leur capacité d'absorption.
---------------------------------------	---