



FICHE TECHNIQUE

Code article	: 2048
Nom de l'article	: Boudins absorbants PIG® BLUE
Liquides absorbés	: Huile, Eau, Liquides de refroidissement et Solvants
Contenu / Colis	: 20 boudins / boîte
Couleur	: Bleu
Dimensions	: 8 cm Ø x 122 cm
Composition du produit	: Extérieur : polypropylène Intérieur : Magnésium aluminosilicate
Capacité d'Absorption	: 2,8 l / boudin, 56 l /carton
Poids	: 14,8 Kg

Description

- Le produit absorbant et contenu dans le boudin. Pas d'absorbants à disperser, pas de balayage et pas de granulés partout au lieu de travail
- Produit très absorbant. Besoin de moins de produit pour absorber la même quantité. Moins de produit à acheter
- Fort action capillarité. Pas nécessaire de tourner le boudin. Tant que le boudin est en contact avec le liquide il continue d'absorber
- Les boudins BLUE PIG® permettent de former un excellent barrage, pour cette raison New Pig les mets dans tous les kits d'intervention universels
- Dessin flexible. Permet de plier les boudins autour n'importe quel coin ou angle