



FICHE TECHNIQUE

Code article	: DRM1127
Nom de l'article	: Entonnoir pour fût en acier scellable à une main Burpless® PIG® avec protection contre le surremplissage
Contenu / Colis	: 1 chacun
Couleur	: Noir, Rouge ou Jaune
Dimensions	: 29cm l x 38cm L x 38cm h
Composition du produit	: Entonnoir : Acier de calibre 18 ; joint de couvercle : 70 Dura Nitrile « 87 » ; joint d'étanchéité : PTFE

Description

- La conception Burpless brevetée s'ouvre pendant le versement pour un débit rapide et homogène sans aucune éclaboussure dangereuse
- La poignée de verrouillage ouvre et ferme facilement le couvercle via une opération simple d'une seule main
- Vous permet de verser sans ventiler via la bonde 3/4", possible violation de la réglementation du conteneur fermé si laissée ouvert
- Joint en nitrile et couvercle entièrement scellé à mécanisme de verrouillage pour réduire les émissions de vapeur
- Verrouillable afin d'éviter un accès non autorisé

Certifications et approbations : Approuvé FM lorsqu'il est utilisé avec un dispositif anti-retour de flamme.