



# FICHE TECHNIQUE

<b>Code article</b>	: TLS903
<b>Nom de l'article</b>	: Système de dérivation de fuites à déploiement rapide PIG®
<b>Contenu / Colis</b>	: 1 chacun
<b>Couleur</b>	: Claire, Translucide, Jaune
<b>Dimensions</b>	: 123 cm x 123 cm
<b>Composition du produit</b>	: Déviateur (Couleurs) – PVC, polyester; Déviateur (Clair) – PVC avec renforcement en Polyester; Tuyaux – PVC; Cadre - Métal

## Description

- Le système de dérivation de fuite rapide se déploie rapidement afin d'endiguer les fuites de toiture
- Bâche non perméable revêtue de vinyle pour assurer sa robustesse et sa longévité ; résiste aux perforations et à l'oïdium pour une plus longue durée de vie
- Les coins pincés permettent de canaliser le liquide vers le centre pour une meilleure vidange
- Connectez le tuyau de purge en PVC flexible (compris) pour faire s'écouler le liquide vers le siphon de sol ou le récipient de collecte
- Le raccord de l'évacuation de 3/4" accepte les tuyaux plus longs si nécessaire

**Avertissements et restrictions** : N'est pas adapté aux températures supérieures à 77°C.