



FICHE TECHNIQUE

Code article	: TLS190
Nom de l'article	: Système de dérivation de fuite à profil bas PIG®
Contenu / Colis	: 1 chacun
Couleur	: Jaune
Dimensions	: Dia. ext. 29 cm x 23 cm H
Composition du produit	: PVC, polyester

Description

- La conception à profil peu élevé et la taille compacte vous permettent de cibler une fuite spécifique dans des espaces réduits
- Le matériau non perméable est revêtu de vinyle pour assurer sa robustesse et sa longévité ; résiste aux perforations et à l'oïdium pour une plus longue durée de vie
- Résistant aux UV jusqu'à 12 mois pour une utilisation extérieure sans dégradation
- Les œillets intégrés et les bandes en caoutchouc (vendues séparément) facilitent sa suspension à une canalisation en hauteur
- Accepte un tuyau de raccordement de 3/4" pour faire s'écouler le liquide en toute sécurité vers le siphon de sol ou le récipient de collecte (tuyau vendu séparément)

Avertissements et restrictions : N'est pas adapté aux températures supérieures à 77°C.