



FICHE TECHNIQUE

Code article	: DC6161
Nom de l'article	: Plaque d'obturation PIG® Essentials
Contenu / Colis	: 1/boite
Couleur	: Rouge & Noir
Dimensions	: 61cm x 61cm x 1cm
Composition du produit	: Polyuréthane
Poids	: 4,7 Kg

Description

- La couche supérieure durable et résistante aux déchirures résiste à une utilisation répétée et à l'abrasion
- Couche inférieure souple et collante en uréthane afin d'épouser toutes les surfaces accidentées et sceller parfaitement les ouvertures de tuyau afin de bloquer le liquide
- Le polyuréthane résistant aux produits chimiques résiste à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques des machines, et contrairement à l'alternative proposée par les tapis en argile, il est facile de les nettoyer et de les réutiliser
- La couleur rouge vif haute visibilité attire l'attention sur le déversement, pour une plus grande sécurité
- Vérifiez que le couvercle chevauche l'ouverture du tuyau d'au moins 8 cm sur chaque bord, pour de meilleures performance dans l'aide à la prévention de la pollution

Avertissements et restrictions	: En raison de la nature de l'uréthane plus doux, les propriétés physiques de ces produits peuvent être altérées au fil du temps par l'exposition à certaines conditions environnementales, telles que la température, l'humidité et la radiation des UV. La durée de vie caractéristique du produit est de 5 ans. Veillez à contrôler régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu'il reste en état d'utilisation.
---------------------------------------	--