



FICHE TECHNIQUE

Code article	: FLTE701
Nom de l'article	: Plant Nappy®
Contenu / Colis	: 1 chacun
Couleur	: Jaune
Dimensions	: 100 cm x 68,5 cm x 8 cm
Composition du produit	: Revêtement : filet en PVC doublé en vinyle ; Base : tissu tissé en oléfine ; Remplissage : polypropylène et polyester
Capacité d'Absorption	: 4,5 l
Poids	: 1,7 Kg

Description

- Idéal pour une utilisation extérieure dans des conditions humides et pluvieuses
- Confine les déversements sur des sites de construction ou sur des lieux extérieurs où se trouvent des machines
- Le tissu de base imperméable est recouvert d'un filtre à huile, et est protégé par un tissu supérieur perméable qui permet un passage libre des contaminants
- Les flancs perméables contiennent un tissu filtrant qui permet un passage libre de l'eau, mais pas de l'huile
- Conception résistante aux UV qui supporte des conditions climatiques difficiles
- Une manière facile et rentable d'assurer des pratiques respectueuses de l'environnement sur le terrain, en évitant des poursuites ou une amende pour contamination du sol de et de l'eau

Avertissements et restrictions : Limites de température : -20 °C à 107 °C