



# FICHE TECHNIQUE

<b>Code article</b>	: KITE405
<b>Nom de l'article</b>	: Grand chariot anti-déversement PIG®
<b>Liquides absorbés</b>	: Huiles, liquides à base de pétrole, tout en n'absorbant pas l'eau
<b>Contenu / Colis</b>	: 1 - Rouleau Heavy Weight StatMat® MATE460 de 51 cm x 41 m, 50 - Feuilles de tapis Heavy weight StatMat® MAT214 de 38 cm x 51 cm, 2 - Boudins SKM203 de 8 cm x 3 m, 6 - Boudins 104PS de 8 cm x 122 cm, 8 - Coussins PIL405 de 31cm x 31cm, 56 - Lingettes WIP310 de 30 cm x 33 cm, 10 - Sacs à déchets avec attaches BAGE205-L de 91 cm x 152 cm, 1 - Dossier de kit de déversement, 1 - Guide de compatibilité de kit de déversement chimique, 1 - Grand chariot anti-déversement PAK820 de 75 cm x 76 cm x 128 cm
<b>Couleur</b>	: Jaune/Noir
<b>Dimensions</b>	: 76cm l x 70cm P x 128cm h
<b>Composition du produit</b>	: Chariot - PEHD, roues en PEHD recouvertes de pneus en PVC flexible, roulettes en caoutchouc ; boudins, feuilles et rouleaux de tapis, coussins - polypropylène ; essuie-tout - cellulose avec un liant adhésif
<b>Capacité d'Absorption</b>	: 190,1 l/Kit
<b>Poids</b>	: 51,29 Kg

## Description

- Ce kit mobile anti-déversement haute visibilité doté de roues vous permet d'être toujours à même de nettoyer d'importants déversements d'hydrocarbures ; ce chariot facile d'accès contient toute une gamme de produits PIG à utiliser en cas de déversement
- Les portes et le couvercle s'ouvrent pour permettre un plein accès ; celui-ci est préemballé et judicieusement conçu, de sorte que vous y retrouvez tout ce qu'il vous faut sans avoir à fouiner dans le kit ni à décharger la totalité de son contenu
- Le chariot est presque 3x plus large et le contenu absorbe quasiment 3x plus que notre chariot anti-déversement Oil-Only original
- Les roues arrière de 20 cm roulent facilement sur les surfaces inégales ; les roulettes pivotantes avant permettent de faire pivoter et déplacer le chariot depuis une position de repos sans pour autant le faire basculer vers l'arrière
- Celui-ci dispose d'un rouleau de feuilles de tapis PIG Stat-Mat qui permet une distribution facile sans craindre l'arrachage ; il contient également des boudins absorbants PIG Oil-Only, des feuilles de tapis Stat-Mat, des coussins Oil-Only et des lingettes pour un nettoyage rapide