



FICHE TECHNIQUE

Code article	: MATE502
Nom de l'article	: PIG® Essentials Pro Feuilles absorbantes pour hydrocarbures uniquement
Liquides absorbés	: Huiles, liquides à base de pétrole, tout en n'absorbant pas l'eau
Contenu / Colis	: 125 feuilles / boîte
Couleur	: Brun
Dimensions	: 38 cm x 51 cm
Composition du produit	: 100% polypropylène
Capacité d'Absorption	: 100 l / boîte
Poids	: 7,7 Kg

Description

- L'assemblage aléatoire de fibres polypropylène MeltBlown de grand diamètre crée une couche intérieure élevée qui absorbe rapidement de gros volumes d'huile - mais pas d'eau
- L'absorbant peut être utilisé partout où vous avez besoin de capter les fuites d'huile, les déversements ou les surpulpvélisations; La construction en triple épaisseur offre la plus grande absorption
- Les couches supérieure et inférieure de FineFibre sont constituées de brins de fibre de petit diamètre à tissage dense pour augmenter la surface, permettant aux feuilles d'adhérer aux surfaces en toute sécurité
- Les perforations réalisées par ultrason apportent une meilleure répartition du liquide et renforce la feuille
- La construction à 3 plis donne aux feuilles une résistance plus forte à la circulation piétonnière intense pour une usure plus longue et moins de changements
- La couleur marron cache la saleté, de sorte à ce que la feuille puisse rester plus longtemps en place